

Battery Address Settings

Greenlinx No.	Address Settings	DIP ON	DIP OFF	UNIT
1	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	1、6	2、3、4、5	Primary
2	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	2	1、3、4、5、6	SUB
3	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	1、2	3、4、5、6	SUB
4	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	3	1、2、4、5、6	SUB
5	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	1、3	2、4、5、6	SUB
6	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	2、3	1、4、5、6	SUB
7	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	1、2、3	4、5、6	SUB
8	<p>ON</p> <p>1 2 3 4 5 6</p>	4	1、2、3、5、6	SUB